

# ASTUCES

## Comment laver votre balance

Seules les balances spécifiées comme « Wash-down » peuvent être arrosées (non immergées dans l'eau). Nous appelons « **Wash-down** » un **appareil résistant à l'eau**. Cela ne signifie pas que la balance est étanche.

Pour les autres balances, les instructions générales d'entretien consistent à **utiliser un chiffon humide avec un détergent doux**.

